

Az olajat szálirányban,
vékonyan mázolja fel ecsettel,
vagy rövidszőrű hengerrel.



A beszívódás után a felületen maradt felesleges olajat száraz ronggyal alaposan törölje le.





Fontos!
Az olajjal átitatott
rongyokat az
öngyulladás
veszélye miatt
tárolja tűzbiztos
helyen.